

DESENGRASANTE HEAVY DUTY GALÓN 54-0079 SABO



Descripción del producto

El desengrasante multipropósito para eliminar residuos de grasa pesada. Es especial para la limpieza y desengrase profundo de lugares de preparación de comidas y alimentos en general Limpia y elimina todo tipo de grasas, aceites, y otras suciedades.

PROPIEDADES

- Color: Rojo
- Olor: Solvente

- Flash Point: 41 C su presentación Concentrada al 100%
- Gravedad Esp: 1,01
- Solubilidad en H₂O: Si
- Composición: Limpiadores y Coadyuvantes

USOS

Limpiadores y Coadyuvantes

Para la limpieza correctiva y preventiva de planchas de cocinar, cocinas en general

INSTRUCCIONES

Si va a limpiar alguna plancha o equipo caliente o energizado, desconéctelo primero y espere que enfríe. Aplique el producto sobre la superficie a limpiar dejarlo actuar por 10 minutos, use guantes en sus manos, luego utilícese una brocha, escoba, cepillo o trapo dependiendo del lugar a limpiar para lograr que el producto penetre y remueva la suciedad eficientemente, luego aplicar agua de manera abundante para que no deje ningún residuo. Para superficie con problemas serios de suciedad aplicar varias veces puro o máximo de dos a uno disuelto en agua.

El producto se puede diluirse 4 a 1 en agua para la remoción de grasa liviana y 1 en 8 en agua para lugares donde se realiza una limpieza diaria.

PRECAUCIONES

- No lo rocíe en los ojos.
- No lo ingiera.
- No induzca al vomito
- Inflamable en su presentación concentrado al 100%
- Evite el contacto prolongado con la piel.

GARANTIA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.