


REMOVEDOR 590 ML 53-0150 SABO





Descripción del producto

El removedor de tinta está especialmente diseñado para una limpieza profunda de equipo de oficina: como computadoras, fotocopiadores, impresoras, muebles, ventanas y otros. Limpia y elimina todo tipo de grasas, tintes, aceites, gomas y otras suciedades. Es un limpiador seguro para la mayoría de los plásticos que debe ser utilizado en áreas con serios problemas de limpieza, siempre use una pequeña cantidad y remueva inmediatamente para verificar alguna incompatibilidad con los plásticos.

PROPIEDADES:

- Color: transparente
- Olor: solvente
- Flash Point: 131°F
- Boiling Point: N/A
- Gravedad Esp: 0.84
- Solubilidad en H₂O: No
- Composición: Limpiadores alifáticos

USOS

Para limpieza correctiva de computadoras, televisores, estéreos, fotocopiadoras, impresoras, cameras fotográficas, cajas registradoras, máquinas de coser, ventanas mesa, escritorios y otros

INSTRUCCIONES

Se va a limpiar algún equipo o maquinarias apáguelos primero Agite bien el envase mantenga el aerosol de 8 a 10 pulgadas de la superficie que limpiará, hágalo moderadamente para no producir excesos. Déjelo actuar por 30 segundos (verifique siempre su compatibilidad con los plásticos) y luego séquelo con palo limpio y seco que no deje basuras. No lo aplique en áreas en donde el producto se puede filtrar hacia los componentes eléctricos para estos casos desarme el equipo y límpielo por piezas. Después de la limpieza aplique a espuma limpiadora para que quede un brillo duradero.

PRECAUCIÓN:

- Producto inflamable
- No rocíe en los ojos.
- No ingiera.
- No induzca a vómito.
- No exponga a temperaturas superiores: 120°F/49°C.
- Utilizar únicamente en áreas ventiladas.
- Evite respirar sus vapores en forma prolongado. Evita el contacto prolongado con la piel.
- MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

GARANTÍA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.